

FR

AIR MIXER


MINI

MÉLANGEUR D'AIR DE SAUNA SANS FIL

Lors de l'utilisation dans le sauna, il est nécessaire de régler la puissance du ventilateur sur "3".

Lors de l'utilisation dans le sauna, le mélangeur doit être au sol.

L'intensité du parfum est réglée en remplissant séquentiellement les points d'évaporation de l'aromatisant (2 à 10 gouttes).



Prudence:


N'insérez pas les mains ou des objets étrangers dans l'entrée d'air et la prise pour éviter les blessures ou les dommages possibles du produit.

Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas ce produit vous-même.


Ne chargez pas le produit avec une tension dépassant la tension spécifiée.

Ne placez pas le produit dans ou à proximité d'une source d'incendie.

Ne chargez pas ce produit sur une surface inflammable des objets tels que des tapis et des couettes.



① Entrée de type C ② Sortie USB



Paramètres

Entrée d'alimentation: DC5.0V/2.0A
 Courant de fonctionnement : 0,3-1 A
 Puissance nominale : ≤ 10 W
 Poids du produit: 730g

Capacité de la batterie : 10 000 mAh
 Matériau: alliage ABS/silice/PCBA/Al
 Taille du produit : 180 x 180 x 120 mm

Fabriqué en Chine

Fonctions du ventilateur

Appuyez une première fois sur la touche marche
 Appuyez une deuxième fois sur la touche marche
 Appuyez une troisième fois sur la touche marche
 Appuyez une quatrième fois sur la touche marche
 Répéter le cycle

→ Mode silencieux
 → Mode intensif
 → Mode sauna
 → Éteindre

Fonctions des LED

Appuyez une première fois sur la touche marche
 Appuyez une deuxième fois sur la touche marche
 Appuyez une troisième fois sur la touche marche
 Appuyez une quatrième fois sur la touche marche
 Répéter le cycle

→ Lumière faible
 → Lumière moyenne
 → Forte lumière
 → Lumière éteinte

Fonctions de minuterie

Appuyez une première fois sur la touche marche
 Appuyez une deuxième fois sur la touche marche
 Appuyez une troisième fois sur la touche marche
 Appuyez une quatrième fois sur la touche marche
 Répéter le cycle

→ Cycle d'1H
 → cycle de 3 heures
 → cycle de 5 heures
 → Minuterie désactivée

Indicateur de charge

La lumière bleue reste allumée lorsque la sortie USB fonctionne
 Le voyant rouge est allumé lors de la charge
 Le voyant vert reste allumé lorsqu'il est complètement chargé
 Le voyant rouge clignote lorsque la batterie est faible